Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	SONY RM-W100							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Input							
TEXT	Text							
TV	TV							
	Sleep	On Timer						
	T_Size							
Back	Prev.Pr.							
Epg	T_Update							
	T_Reveal							
	T_Hold							
i	T_Index							
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue							
	Sound A/B	S.Effect						
▲	▲							
Pict	P.Size							
◄	◄							
OK	OK							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT								
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	Prog+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Prog-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	-/--							
0/10	0							
Fav P/C 2.								