**Távirányító segédlet**

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

| Layout Keys | TV | | VCR/DVD | | SAT | | AUX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BLAUPUNKT RMU-RMC0008 TV | | BLAUPUNKT RMU-RMC0008 DVD- | | | | | |
| | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** |
| ⏻ | Standby | Display Off | Power | Eject | | | | |
| AV | AV | | DVD | | | | | |
| TEXT | Text | | Title | | | | | |
| TV | ATV | TV/Radio | USB | | | | | |
| 🕒 | Sleep | | | | | | | |
| ▭ | Subtitle | | Subtitle | | | | | |
| ≡◆ | T_Size | | Zoom | | | | | |
| Back | Prev.Pr. | | Repeat | A-B | | | | |
| Epg | | | Angle | | | | | |
| | T_Reveal | | | | | | | |
| | T_Hold | | Stop | | | | | |
| | T_Index | | Play/Pause | | | | | |
| Red | Red | | | | | | | |
| Green | Green | | Rev | | | | | |
| Yellow | Yellow | | Play/Pause | | | | | |
| Blue | Blue | | Fwd | | | | | |
| | S.Mode | Audio | Audio | | | | | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | | | | |
| Pict | P.Mode | Aspect | Setup | | | | | |
| ◄ | ◄ | | ◄ | | | | | |
| OK | OK | | OK | | | | | |
| ► | ► | | ► | | | | | |
| MENU | Menu | | Menu | | | | | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | | | | |
| EXIT | Exit | | Exit | | | | | |
| VOL+ | Vol+ | | Vol+ | | | | | |
| i+ | Info | | Display | | | | | |
| CH+ | CH+ | | Next | | | | | |
| VOL- | Vol- | | Vol- | | | | | |
| MUTE | Mute | | Mute | | | | | |
| CH- | CH- | | Prev | | | | | |
| 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 2 | 2 | | 2 | | | | | |
| 3 | 3 | | 3 | | | | | |
| 4 | 4 | | 4 | | | | | |
| 5 | 5 | | 5 | | | | | |
| 6 | 6 | | 6 | | | | | |
| 7 | 7 | | 7 | | | | | |
| 8 | 8 | | 8 | | | | | |
| 9 | 9 | | 9 | | | | | |
| Guide 1. | Guide | | | | | | | |
| 0/10 | 0 | | 0 | | | | | |
| Fav P/C 2. | Fav | | Goto | | | | | |
| | | | | | | | | |