Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	T-HOME X300							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Videoteka							
TEXT	TXT							
TV	Videoteka							
🕒								
▭	Guide							
≡⇕								
Back	Back	Back						
≡X Epg								
≡♀ ⏯	Rec.List	Rec.List						
≡✕ ■		Stop						
i ⏸	Info	Info						
Red ●	Red	Record						
Green ◀◀	Green	Rev						
Yellow ▶	Yellow	Play/Pause						
Blue ▶▶	Blue	Fwd						
🔈	Return	Return						
▲	▲	▲						
Pict	Options							
◀	◀	◀						
OK	OK	OK						
▶	▶	▶						
MENU	Menu							
▼	▼	▼						
EXIT	Exit	Exit						
VOL+	Volume+							
i+	Info							
CH+	CH+	Next						
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-	Prev						
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Clear							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Inp.Enter							