Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- TM3602LCD-PDP							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	0/AV							
TEXT	Text							
TV	Pip	16:9						
	T_Time							
	T_Size							
Back								
Epg	T_Update							
	T_Reveal							
	T_Hold							
i	T_Index							
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue/Freez							
	M/S/D	S.Mode						
▲	P+							
Pict	P.Mosaic	P.Mode						
◄	Vol-							
OK	OK	PP						
►	Vol+							
MENU	Menu							
▼	P-							
EXIT	Prev							
VOL+	Vol+							
i +								
CH+	P+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	P-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide 1.								
0/10	0/AV							
Fav P/C 2.								