Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	PANASONIC VEQ2224							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Inp.Select	VTR/TV						
TEXT	TV/Text	Prog/Check						
TV	TV Aspect	Dir.TV Rec						
	I-Timer	Timer Rec						
		Reset						
		Sp/Lp/Ep						
Back	Replay	Cancel						
Epg	Tracking-	P+						
	Tracking+	Date+						
	Stop	On+						
	Pause/Step	Off+						
Red	Rec	P-						
Green	Rev	Date-						
Yellow	Play	On-						
Blue	Fwd	Off-						
▲	Play/Up	Play/Up						
Pict								
◄	Rev/Left	Rev/Left						
OK	OK	OK						
►	FF/Right	Fwd/Right						
MENU	Menu	Menu						
▼	Stop/Down	Stop/Down						
EXIT	Exit	Exit						
VOL+	Index+							
i +	Osd/Displa							
CH+	CH+							
VOL-	Index-							
MUTE	Audio							
CH-	CH-							
1	1	Sv/V+						
2	2	Vps/Pdc						
3	3	Still Album						
4	4	Library						
5	5	Subtl.Tape						
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	-/--							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Zero Stop							