Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	TECHNIKA XMU-RMC0039 TV		TECHNIKA XMU-RMC0039 DVD-					
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Standby	Display Off	Power	Eject				
AV	AV		DVD					
TEXT	Text		Title					
TV	ATV	TV/Radio	USB					
🕒	Sleep							
▭	Subtitle		Subtitle					
≡◆	T_Size		Zoom					
Back	Prev.Pr.		Repeat	A-B				
Epg			Angle					
	T_Reveal							
	T_Hold		Stop					
	T_Index		Play/Pause					
Red	Red							
Green	Green		Rev					
Yellow	Yellow		Play/Pause					
Blue	Blue		Fwd					
🔊	S.Mode	Audio	Audio					
▲	▲		▲					
Pict	P.Mode	Aspect	Setup					
◄	◄		◄					
OK	OK		OK					
►	►		►					
MENU	Menu		Menu					
▼	▼		▼					
EXIT	Exit		Exit					
VOL+	Vol+		Vol+					
i+	Info		Display					
CH+	CH+		Next					
VOL-	Vol-		Vol-					
MUTE	Mute		Mute					
CH-	CH-		Prev					
1	1		1					
2	2		2					
3	3		3					
4	4		4					
5	5		5					
6	6		6					
7	7		7					
8	8		8					
9	9		9					
Guide 1.	Guide							
0/10	0		0					
Fav P/C 2.	Fav		Goto					