Távirányító segédlet

Távirányító Specialista Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Billentyűzet	TV		DVD/VCR		SAT		AUX	
	DIMARSON DM-LT24HD v1							
	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift
POW	Power							
AV	Input							
TEXT	Text							
TV	Zoom							
TIMER								
SUBT.	Subtl							
EXPAND								
BACK	Prev.Pr							
UPDATE	T-SubPa							
REVREAL	T-Reveal							
TXT STOP	T-Hold	Stop						
INFO								
RED	Red							
GREEN	Green	Rew						
YELLOW	Yellow	Play/Pause						
BLUE	Blue	Fwd						
AUDIO								
UP	C.Up							
PICT	Epg							
LEFT	C.Left							
OK	OK							
RIGHT	C.Right							
MENU	Menu							
DOWN	C.Down							
EXIT	Exit							
VOL+	Volume+							
I+	Display							
CH+	CH+	Next						
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-	Prev						
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
-/--	-/--							
0/10	0							
P/C								