Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ALCOR HD-2600							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Standby							
AV	USB							
TEXT	TTX							
TV	TV/Radio							
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕								
Back	Recall							
Epg	Prev							
≡	Next							
≡	Stop							
i ❚❚	Pause							
Red ●	Record	Red						
Green ◀◀	Rew	Green						
Yellow ▶	Play	Yellow						
Blue ▶▶	Fwd	Blue						
🔊	Audio							
▲	▲							
Pict	Media							
◀	◀							
OK	OK							
▶	▶							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Exit							
VOL+	Vol+							
i +	Info							
CH+	CH+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	EPG							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Fav							