Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ALCOR HD-500							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Power						
AV								
TEXT	Text	Text						
TV	TV/R	TV/R						
🕒								
▭	Sub.	Sub.						
≡◆								
Back	Swap	Swap						
Epg	EPG	EPG						
≡								
≡		Stop						
i II	Pic	Play/Pause						
Red	Red	Rec						
Green	Green	Rev						
Yellow	Yellow	Play/Pause						
Blue	Blue	Fwd						
🔊	Audio	Audio						
▲	▲	▲						
Pict	Aspect	PVR						
◄	◄	◄						
OK	OK	OK						
►	►	►						
MENU	Menu	Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Exit	Exit						
VOL+								
i+	i	i						
CH+	PGup	Next						
VOL-								
MUTE	Mute	Mute						
CH-	PGdwn	Prev						
1	1	1						
2	2	2						
3	3	3						
4	4	4						
5	5	5						
6	6	6						
7	7	7						
8	8	8						
9	9	9						
Guide 1.	Res.	Res.						
0/10	0	0						
Fav P/C 2.	Fav	Fav						