Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION HT600 v2							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Open						
AV	Mode							
TEXT	Title							
TV	Program							
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom	Angle						
Back ⟲	Repeat	A-B						
≡✕ Epg ◄II	Clear							
≡ ♀ II►	Shuffle							
≡✕ ■	Stop							
I II	Play/Pause							
Red ●								
Green ◄◄	Search-							
Yellow ►	Play/Pause							
Blue ►►	Search+							
🔊	Audio	Sound Eff.						
▲	▲							
Pict	Setup							
◄	◄							
OK	Select							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Return							
VOL+	Volume+							
i +	Display							
CH+	Skip/Frame							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute	Test Tone						
CH-	Skip/Frame							
1	1	Speaker						
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	+10							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Srch.Mode							