Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION LTV2768							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Mode							
TEXT	Text/Mix							
TV								
🕒	Sleep							

≡↕	Size							
Back								
≡X Epg	Cancel							
≡?	Reveal							
≡■	Hold							
i II	Index							
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue							
🔊	Audio	Nicam/A2						
▲	▲							
Pict	Picture							
◄	◄							
OK	Enter							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Back							
VOL+	Volume+							
i+	Display							
CH+	CH+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	PR-/--							
0/10	0							
Fav P/C 2.								