Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	MILLENIUM MN9604							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Eject						
AV		RGB/Out						
TEXT								
TV	P/N							
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom							
Back ⟲	Repeat	A-B						
≡✕ Epg ◄II	Slow							
≡ II►	Step							
≡✕ ■	Stop							
i II	Pause							
Red ●								
Green ◄◄	Rev							
Yellow ►	Play							
Blue ►►	FF							
🔊	Audio							
▲	Up							
Pict	Setup							
◄	Left							
OK	OK							
►	Right							
MENU	Menu	Menu						
▼	Down							
EXIT								
VOL+	Vol+							
i +	Display							
CH+	Next							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	Prev							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	10+							
0/10	0/10							
Fav P/C 2.	Goto							