Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	FUNAI NF021RD							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Input							
TEXT	Text							
TV	TV/Radio	Mode						
	Sleep							
	Subtitle							
	Expand							
Back	Prog.Retur							
Epg	Subcode							
	Reveal							
	Hold							
i	Text Info	Color						
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue							
	Audio	Sound						
▲	▲							
Pict	Screen	PiP						
◄	◄							
OK	OK							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Back							
VOL+	Vol+							
i +	Display							
CH+	P+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	P-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.								