**Távirányító segédlet**

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160  Mobil: +36-30-756-2289  www.taviranyitok.hu

| Layout Keys | TV | | VCR/DVD | | SAT | | AUX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FUNAI NF028RD | | | | | | | |
| | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** |
| ⏻ | Power | | | | | | | |
| AV | Input | | | | | | | |
| TEXT | Text | | | | | | | |
| TV | TV/Radio | Mode | | | | | | |
| 🕒 | Sleep | | | | | | | |
| ▭ | Subtitle | | | | | | | |
| ≡⇕ | Expand | | | | | | | |
| Back | Prog.Retur | | | | | | | |
| Epg | Subcode | | | | | | | |
| ≡ | Reveal | | | | | | | |
| ≡ | Hold | | | | | | | |
| i ⏸ | Text Info | Color | | | | | | |
| Red | Red | | | | | | | |
| Green | Green | | | | | | | |
| Yellow | Yellow | | | | | | | |
| Blue | Blue | | | | | | | |
| 🔊 | Audio | Sound | | | | | | |
| ▲ | ▲ | | | | | | | |
| Pict | Screen | PiP | | | | | | |
| ◄ | ◄ | | | | | | | |
| OK | OK | | | | | | | |
| ► | ► | | | | | | | |
| MENU | Menu | | | | | | | |
| ▼ | ▼ | | | | | | | |
| EXIT | Back | | | | | | | |
| VOL+ | Vol+ | | | | | | | |
| i + | Display | | | | | | | |
| CH+ | P+ | | | | | | | |
| VOL- | Vol- | | | | | | | |
| MUTE | Mute | | | | | | | |
| CH- | P- | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | | |
| 6 | 6 | | | | | | | |
| 7 | 7 | | | | | | | |
| 8 | 8 | | | | | | | |
| 9 | 9 | | | | | | | |
| Guide 1. | Guide | | | | | | | |
| 0/10 | 0 | | | | | | | |
| Fav P/C 2. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |