Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	FUNAI NH208RD							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Source							
TEXT	Text							
TV	DTV/Radio	DTV/ATV						
🕒	Sleep							
▭	Subtitle							
≡⇕	T_Size							
Back	Pr.Prev							
≡X Epg	T_Subpage							
≡?	T_Reveal							
≡■	T_Hold	Stop						
i ❚❚	T_Index	Pause						
Red ●	Red							
Green ◀◀	Green	Rev						
Yellow ▶	Yellow	Play						
Blue ▶▶	Blue	Fwd						
🔊	Sound M.	Sound						
▲	▲							
Pict	Picture M.	Aspect						
◀	◀							
OK	OK							
▶	▶							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Back							
VOL+	Vol+							
i +	Info							
CH+	Prog.+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	Prog.-							
1	1	Colour Sys.						
2	2	Eco						
3	3							
4	4	Fun-Link						
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.								