Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION ORION-10							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Source							
TEXT	Text							
TV	Media	Media						
🕒	Sleep							
▭	Subtitle							
≡↕	Size	Zoom						
Back	Pr.Prev							
Epg	Subpage							
≡?	Reveal							
≡■	Hold	Stop						
i ❚❚	Index	Play/Pause						
Red	Red/TV/Ra	Rec						
Green	Green	Rev						
Yellow	Yellow	Play/Pause						
Blue	Blue	Fwd						
🔊	S.Mode	Audio/Nic.						
▲	▲							
Pict	P.Mode							
◄	◄							
OK	OK							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Exit							
VOL+	Volume+							
i+	Display							
CH+	CH+	Next						
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-	Prev						
1	1	Auto						
2	2							
3	3							
4	4	Fav-						
5	5	Fav						
6	6	Fav+						
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	-/--							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Guide							