Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- PR106							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV							
TEXT	Text							
TV	TV							
🕒	Sleep							

≡↕	Zoom							
Back								
≡✕ Epg ◄II								
≡? II►								
≡✕ ■	Stop							
i II	Info							
Red ●	Red							
Green ◄◄	Green							
Yellow ►	Yellow							
Blue ►►	Blue							
🔈	Sound							
▲	Up							
Pict	Pict.							
◄	Left							
OK	OK							
►	Right							
MENU	Menu							
▼	Down							
EXIT								
VOL+	Volume+							
i +								
CH+	CH+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute	Headphone						
CH-	CH-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.								
0/10	0							
Fav P/C 2.								