Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- RC-5R							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV							
TEXT	Text							
TV	TV							
	Sleep							
	T_Mix							
	T_Size							
Back	T_Time							
Epg	T_Update							
	T_Reveal							
	T_Hold							
i II	T_Index							
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue							
	I/II	St.Wide						
▲	Pr+	Pg.Up						
Pict								
◄	Vol-							
OK	OK	PP						
►	Vol+							
MENU								
▼	Pr-	Pg.Dwn						
EXIT	P<P							
VOL+	Vol+							
i +	Display							
CH+	Pr+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	Pr-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.								
0/10	0							
Fav P/C 2.								