Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	HYUNDAI RC-U07-RE							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV							
TEXT	Text							
TV	Auto							
🕒	Timer							
----	T_Mix							
≡↕	T_Size							
Back	Prev.Prog.							
Epg	T_Subpage							
≡?	T_Reveal							
≡■	T_Hold							
i ≡	T_Index							
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue							
🔈	S.Mode							
▲	▲							
Pict	P.Mode	Format						
◄	◄	Contrast-						
OK	OK							
►	►	Contrast+						
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT								
VOL+	Vol+							
i+	Pos							
CH+	Prog+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute	Headphone						
CH-	Prog-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	-/--							
0/10	0							
Fav P/C 2.								