Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- RC1243							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV							
TEXT	Text	Feature						
TV	TV	PIP						
🕒	T_Sub							

≡⇕	T_Size							
Back	PP							
≡X Epg	T_Update							
≡?	T_Reveal							
≡■	T_Hold							
i ıı	T_Index							
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue/Ins.							
🔊	Sound	Audio						
▲	▲							
Pict	Picture	Format						
◄	◄							
OK	OK							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT								
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	Program+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Program-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	-/--							
0/10	0							
Fav P/C 2.								