Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ASUS RC2424518/01B							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Eject						
AV	DVD							
TEXT	Option							
TV	DTV							
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom							
Back	Like							
Epg	EPG							
?Átváltó								
■	Stop							
❙❙	Play/Pause							
Red		Red						
Green ◀◀	Rev	Green						
Yellow ▶	Play/Pause	Yellow						
Blue ▶▶	Fwd	Blue						
🔊	Audio							
▲	▲	▲						
Pict	Home							
◀	◀	◀						
OK	OK	OK						
▶	▶	▶						
MENU	Menu	Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Back							
VOL+	Vol+							
i+	i							
CH+	Next							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	Prev							
1	1	Facebook						
2	2	Youtube						
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.								
0/10	0							
Fav P/C 2.	Home							