Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	UPC UPC DIRECT							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV								
TEXT	Text							
TV	TV/RAD	TV/SAT						
Back								
Epg								
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue							
	Opts							
▲	▲							
Pict	Back							
◄	◄							
OK	OK							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Exit							
VOL+	Volume+							
i +	i							
CH+	CH+	Page+						
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-	Page-						
1	1	F1						
2	2	F2						
3	3	F3						
4	4	F4						
5	5	F5						
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.								