Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- RC39175							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV								
TEXT								
TV								
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕								
Back								
≡✕ Epg								
≡ ♀ ⏸▶								
≡✕ ■								
i ⏸		Play/Pause						
Red ●	Red							
Green ◀◀	Green	Rev						
Yellow ▶	Yellow	Play/Pause						
Blue ▶▶	Blue	Fwd						
🔊								
▲	▲							
Pict	Options							
◀	◀							
OK	OK							
▶	▶							
MENU	Home							
▼	▼							
EXIT	Return							
VOL+	Volume+							
i +								
CH+	Program+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Program-							
1	1	Netflix						
2	2	Prime						
3	3	Dazn						
4	4	Tvnow						
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.								