Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- RC6211							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Input							
TEXT	Text							
TV								
🕒								
▭	Subtitle							
≡⬍								
Back	Back							
≡✕ Epg								
≡ ⏸								
≡✕ ■		Stop						
i ⏸		Pause						
Red ●	Red	Record						
Green ◀◀	Green	Rev						
Yellow ▶	Yellow	Play						
Blue ▶▶	Blue	Fwd						
🔊	Audio							
▲	▲							
Pict	Sys.Menu							
◀	◀							
OK	OK							
▶	▶							
MENU	Home							
▼	▼							
EXIT	Exit							
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	Program+	Next						
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Program-	Prev						
1	1	Netflix						
2	2	Youtube						
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Epg							
0/10	0							
Fav P/C 2.								