Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	JVC RM-C1893B							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV							
TEXT	Text							
TV	TV/DTV	TV/Radio						
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕	T_Size							
Back								
≡✕ Epg	T_Subpage							
≡? ⏸	T_Reveal							
≡✕ ■	T_Hold							
i ⏸	T_Index							
Red ●	Red							
Green ◀◀	Green							
Yellow ▶	Yellow							
Blue ▶▶	Blue							
🔊	I/II	Surround						
▲	▲							
Pict	Zoom							
◀	◀							
OK	OK							
▶	▶							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Back							
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	Program+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Program-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.								