**Távirányító segédlet**

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

| Layout Keys | TV | | VCR/DVD | | SAT | | AUX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JVC RM-C3245 | | | | | | | |
| | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** |
| ⏻ | Standby | | | | | | | |
| AV | Source | | | | | | | |
| TEXT | Text | | | | | | | |
| TV | | | | | | | | |
| 🕒 | | | | | | | | |
| ▭ | | | | | | | | |
| ☰◆ | | | | | | | | |
| Back | Prev.Pr. | | | | | | | |
| ☰X Epg◀II | My Button1 | | | | | | | |
| ☰♀ II▶ | My Button2 | | | | | | | |
| ☰✕ ■ | | Stop | | | | | | |
| i II | | Pause | | | | | | |
| Red ● | Red | Record | | | | | | |
| Green ◀◀ | Green | Rev | | | | | | |
| Yellow ▶ | Yellow | Play | | | | | | |
| Blue ▶▶ | Blue | Fwd | | | | | | |
| 🔊 | Audio | | | | | | | |
| ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| Pict | | | | | | | | |
| ◄ | ◄ | ◄ | | | | | | |
| OK | OK | OK | | | | | | |
| ► | ► | ► | | | | | | |
| MENU | Home | Home | | | | | | |
| ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | |
| EXIT | Back | Exit | | | | | | |
| VOL+ | Volume+ | Volume+ | | | | | | |
| i+ | Info | Info | | | | | | |
| CH+ | Prog+ | Prog+ | | | | | | |
| VOL- | Volume- | Volume- | | | | | | |
| MUTE | Mute | Mute | | | | | | |
| CH- | Prog- | Prog- | | | | | | |
| 1 | 1 . | Medion | | | | | | |
| 2 | 2 abc | Netflix | | | | | | |
| 3 | 3 def | Youtube | | | | | | |
| 4 | 4 ghi | FPlay | | | | | | |
| 5 | 5 jkl | Prime | | | | | | |
| 6 | 6 mno | | | | | | | |
| 7 | 7 pqrs | | | | | | | |
| 8 | 8 tuv | | | | | | | |
| 9 | 9 wxyz | | | | | | | |
| Guide 1. | Guide | | | | | | | |
| 0/10 | 0 _ | | | | | | | |
| Fav P/C 2. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |