Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	SONY RM-ED061							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Input							
TEXT	Text	Title List						
TV	TV/Radio	Dig./Ana.						
🕒								
▭	Subtitle							
☰◆								
Back	Prev.Pr.							
Epg								
☰?	T_Reveal							
☰■	T_Hold	Stop						
❙❙	TV Pause	Pause						
Red	Red	Record						
Green	Green	Rew						
Yellow	Yellow	Play						
Blue	Blue	Fwd						
🔊	Audio							
▲	▲	▲						
Pict	Options							
◄	◄	◄						
OK	OK	OK						
►	►	►						
MENU	Home	Home						
▼	▼	▼						
EXIT	Return	Exit						
VOL+	Volume+	Volume+						
i+	Info							
CH+	Program+	Next						
VOL-	Volume-	Volume-						
MUTE	Mute	Mute						
CH-	Program-	Prev						
1	1	Sync Menu						
2	2							
3	3	3D						
4	4	Rel.Search						
5	5	I-Manual						
6	6	Social View						
7	7	Media						
8	8	Football						
9	9	Discover						
Guide 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Sen							