Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	UPC UPC-04							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Power Off						
AV	Dvr							
TEXT	Text							
TV	Radio							
🕒								
----	On							
≡◆								
Back	Reshow							
≡X Epg	Page Dwn							
≡	Page Up							
≡X ■		Stop						
i II		Pause						
Red ●	Red	Rec						
Green ◀◀	Green	Rev						
Yellow ▶	Yellow	Play						
Blue ▶▶	Blue	Fwd						
🔊								
▲	▲							
Pict	Apps							
◀	◀							
OK	OK							
▶	▶							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Back							
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	CH+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.								