Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- XLX187R							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV							
TEXT	Text							
TV	16:9							
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom							
Back	Prev							
Epg	Epg							
≡								
≡	Freeze							
i ⏸	Info							
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue							
🔊	Sound	Audio						
▲	▲							
Pict	Picture	Pip						
◄	◄	Pip size						
OK	OK							
►	►	Pip pos.						
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Exit							
VOL+	Vol+							
i+	Fav							
CH+	P+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	P-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide 1.	Back							
0/10	0							
Fav P/C 2.								